

Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti ARMYTEK.

Armytek Crystal Pro UV:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYPNUTÝ STAV

- 1 kliknutí: Zapnutí naposledy použitého režimu.
- Stisknutí a podržení: Pro přepínání mezi možnostmi doplňkového světla: Bílá – Červená – Zelená – Modrá. Když je tlačítko stisknuto, svítilna blikne 2krát každé 4 sekundy aktuálně dostupnou barvou světla. Uvolněním provedete výběr.

ZAPNUTÝ STAV

- 1 kliknutí: Vypnutí svítilny.
- Stisknutí a podržení: Spuštění cyklického procházení režimů zvoleného světla z jakéhokoli režimu: Main1 – Main2 – Main3 – Beacon (Maják) – Firefly (Světluška) (pro bílé světlo). Uvolněním provedete výběr. V ultrafialovém světle je k dispozici pouze jeden režim – Main3.

SHODNÉ PRO VYPNUTÝ I ZAPNUTÝ STAV



- 2 kliknutí: Přepínání mezi ultrafialovým a zvoleným doplňkovým světlem.
- Funkce uzamčení: Pro zamknutí/odemknutí svítilny stiskněte tlačítko, když je svítilna vypnutá, a podržte jej po dobu 16 sekund. Během zamykání svítilny probíhá přepínání mezi možnostmi doplňkového světla, poté svítilna rychle blikne v sekvenci barev potvrzující akci: zelená – modrá – červená. Při odemykání svítilna rychle blikne v sekvenci barev: červená – modrá – zelená.
- Indikace úrovně nabití baterie: Po vypnutí svítilny bílá LED blikne 1krát až 4krát, čímž ukazuje úroveň nabití baterie: 1krát – méně než 25 %, 2krát – méně než 50 %, 3krát – méně než 75 %, 4krát – méně než 100 %.
- Vypnutí/zapnutí indikace úrovně baterie: Stiskněte tlačítko, když je svítilna vypnutá, a podržte jej po dobu 32 sekund. Svítilna jednou blikne bílou LED pro potvrzení, že je indikace vypnutá, nebo dvakrát pro potvrzení, že je zapnutá.

NABÍJENÍ

- Vložte USB-C kabel do zásuvky a připojte jej k USB-A výstupu jakéhokoli zdroje napájení (např. nástěnný adaptér, powerbanka). Přibližná doba nabíjení plně vybité baterie je 1 hodina 15 minut.
- Indikace procesu nabíjení: Červená – probíhá nabíjení. Zelená – nabíjení je dokončeno.
- Je zakázáno nabíjet svítilnu, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C.

ZÁRUKA A SERVIS

- Armytek poskytuje bezplatné záruční opravy po dobu 5 let (s výjimkou vestavených baterií, držáků, pouzder, spínačů a konektorů, na které se vztahuje záruka 12 měsíců) od data pořízení, pokud existuje doklad potvrzující nákup.



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti ARMYTEK.

Armytek Crystal Pro UV:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYPNUTÝ STAV

- 1 kliknutí: Zapnutí naposledy použitého režimu.
- Stisknutí a podržení: Pro přepínání mezi možnostmi doplňkového světla: Bílá – Červená – Zelená – Modrá. Když je tlačítko stisknuto, svítilna blikne 2krát každé 4 sekundy aktuálně dostupnou barvou světla. Uvolněním provedete výběr.

ZAPNUTÝ STAV

- 1 kliknutí: Vypnutí svítilny.
- Stisknutí a podržení: Spuštění cyklického procházení režimů zvoleného světla z jakéhokoli režimu: Main1 – Main2 – Main3 – Beacon (Maják) – Firefly (Světluška) (pro bílé světlo). Uvolněním provedete výběr. V ultrafialovém světle je k dispozici pouze jeden režim – Main3.

SHODNÉ PRO VYPNUTÝ I ZAPNUTÝ STAV

- 2 kliknutí: Přepínání mezi ultrafialovým a zvoleným doplňkovým světlem.
- Funkce uzamčení: Pro zamknutí/odemknutí svítilny stiskněte tlačítko, když je svítilna vypnutá, a podržte jej po dobu 16 sekund. Během zamykání svítilny probíhá přepínání mezi možnostmi doplňkového světla, poté svítilna rychle blikne v sekvenci barev potvrzující akci: zelená – modrá – červená. Při odemykání svítilna rychle blikne v sekvenci barev: červená – modrá – zelená.
- Indikace úrovně nabití baterie: Po vypnutí svítilny bílá LED blikne 1krát až 4krát, čímž ukazuje úroveň nabití baterie: 1krát – méně než 25 %, 2krát – méně než 50 %, 3krát – méně než 75 %, 4krát – méně než 100 %.
- Vypnutí/zapnutí indikace úrovně baterie: Stiskněte tlačítko, když je svítilna vypnutá, a podržte jej po dobu 32 sekund. Svítilna jednou blikne bílou LED pro potvrzení, že je indikace vypnutá, nebo dvakrát pro potvrzení, že je zapnutá.

NABÍJENÍ

- Vložte USB-C kabel do zásuvky a připojte jej k USB-A výstupu jakéhokoli zdroje napájení (např. nástěnný adaptér, powerbanka). Přibližná doba nabíjení plně vybité baterie je 1 hodina 15 minut.
- Indikace procesu nabíjení: Červená – probíhá nabíjení. Zelená – nabíjení je dokončeno.
- Je zakázáno nabíjet svítilnu, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C.

ZÁRUKA A SERVIS

- Armytek poskytuje bezplatné záruční opravy po dobu 5 let (s výjimkou vestavených baterií, držáků, pouzder, spínačů a konektorů, na které se vztahuje záruka 12 měsíců) od data pořízení, pokud existuje doklad potvrzující nákup.